Vu+ Fjärrkontroll

Du kan enkelt ändra systemkod för denna universella fjärrkontroll efter vilken Vu+ modellen du vill styra.

Standard inställning är Mode 2 (Vu+ UNO)

Mode 1: Vu+ Solo / Vu+ Duo (0001)

Mode 2: Vu+ Uno (0002)

Programmering av fjärrkontrollen

1. Håll knappen (2) och knappen (7) intryckt i 3 sekunder tills ledlampan lyser
2. Tryck in help-knappen
3. Mata in värdet för den modell du vill ha t.ex. 0001

Lycka till!